



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,
S.T.J.D.F. y A.M. (55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.
✉: soporte_tecnico@itwpolymex.com
www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

ADHESIVO PARA ESPEJO RETROVISOR

El adhesivo para espejo retrovisor es un adhesivo de dos componentes que une permanentemente las pastillas del espejo al parabrisas. Alcanza resistencia de fijación en segundos, y resistencia de montaje a la superficie en 30 minutos. No contiene solventes que afectan la capa de ozono, libre de ODC, aprobado OEM. No está diseñado para pastillas plásticas.

Catálogo:

Código	Contenido
22-22 LP	Activador 0,3 ml Activador 0,6 ml

INSTRUCCIONES DE USO

- Quite la pastilla de montaje del soporte del espejo.
- Por la parte externa del parabrisas marque el lugar donde la pastilla estaba pegada con un marcador o crayón.
- Quite el adhesivo anterior del retrovisor y de la pastilla con una navaja (tenga cuidado de no rayar la pastilla con el filo de la navaja).
- Utilizando una lija fina, póngala en una superficie plana y suavemente lije la superficie de la pastilla en movimientos circulares. Limpie el parabrisas y la pastilla con alcohol.
- Apriete la ampolla del activador entre los dedos sobre la cubierta de papel hasta que la ampolla se rompa. Quite la cubierta de papel y suavemente apriete la ampolla hasta que el activador salga por la punta afelpada.
- Aplique el activador al parabrisas donde está marcado con el crayón. Use movimiento circular y asegúrese que el activador cubre más del área marcada por lo menos 1 pulgada. Permita que el activador seque por lo menos 2 minutos. **NO TOQUE** el cristal una vez que el activador haya sido aplicado.
- Corte la tapa del tubo del adhesivo. Aplique una gota en el centro de la pastilla (Recuerde que no es mejor aplicar más)
- Ponga inmediatamente la pastilla en el parabrisas, asegurándose que esté en la posición correcta (normalmente la parte redonda hacia arriba). Sostenga firmemente contra el parabrisas por lo menos durante un minuto. No mueva la pastilla en éste momento. Permita que fije al menos por 30 minutos.
- Monte el soporte del espejo en la pastilla. Limpie la marca hecha por fuera del parabrisas con alcohol.
- Limpie el exceso de adhesivo con un trapo.
- El adhesivo sin curar, puede ser limpiado con un trapo impregnado con alcohol.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fácil Aplicación
- Curado rápido
- Especificado para equipo original OEM

APLICACIONES

- Todas las pastillas para espejo retrovisor de autos importados y nacionales

PROPIEDADES

Tipo Químico	Ester de Metacrilato
Apariencia	Adhesivo amarillo
Activador	azul-verdoso o amarillo claro
Olor	Suave
Gravedad específica @ 25°	1.13
Punto de flama, COC	> 93 °C (200°F)
Rango de temperatura	-51 a 93°C (-60 a 200°F)

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original.

PRECAUCIONES:

No lo use cerca del fuego o flama. Manténgase cerrado el tubo cuando no esté en uso. Manténgase alejado de los niños. Fatal si se ingiere. No provoque vómito, llame al médico inmediatamente.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. **ITW POLYMEX S. DE R. L. DE C.V.** y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 05.03.13

EMISIÓN: 05.03.13

REVISIÓN: 01